

# ● トラブルシューティング

---

## 「点灯しない」

---

### ● 電源コードはしっかり接続されていますか？

付属の電源コードが正しく接続されているか確認してください。

### ● ランプユニットは正常に取付されていますか？

ランプユニットの取付けが正しくされているか確認してください。

### ● ヒューズは切れていませんか？

背面のパネルにあるヒューズホルダーを開けてみてください。  
ヒューズが黒くなっていたり、中で断線していたりしませんか？  
切れていた場合は新しいヒューズに交換してください。

電源のヒューズは T5A 250V となっております。同一規格のヒューズを使用して下さい。

### ● ランプ オン/オフボタンを押しても点灯しない場合

エラー表示LED(赤)が点灯して、積算時間計にエラー番号が表示される場合は次ページのエラー番号表で症状と対策を参照してください。

## 「その他」

---

### ● 異常音がする

吸排気用の開口部が異物等で塞がれてないか確認してください。

### ● 装置筐体が熱くなる

装置を設置している環境を確認してください。  
給排気口にほこりなどが詰まっていたら、取り除いて下さい。

# ● トラブルシューティング

## エラー番号表

エラー番号	エラー内容	対処方法
E 01	意図しないランプの消灯	主電源入れなおし、10秒ほど待ってから点灯ボタンを押してください。
E 02	意図しないランプの点灯	ランプユニットを確認してください 主電源入れなおしてください
E 03	過熱	吸排気口の確認をしてください
E 04	ランプの外れ	ランプユニットがしっかり装着されているか確認してください
E 05	ファン1の異常停止	吸排気口の確認をしてください
E 06	ファン2の異常停止	吸排気口の確認をしてください
E 07	不揮発メモリからの読込失敗	主電源入れなおしてください

症状が改善されない場合は販売店にご連絡ください。

## 「消耗品」

### ● ランプユニット

ランプユニットは消耗品です。所定の時間内でお使いください。