

トランス式ユニキュアシステム 保守サービス終了対象機種の様式について

対象機種の型式の判別方法は以下の通りです。

なお、型式銘板は点灯電源に貼り付けられております。

型式の特定が大変困難であるため、型式を確認しても保守サービス終了機種かご不明な場合は、

下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

■ サービス終了機種の確認方法

型式例	M	B	—	2	4	2	/	5	R	O	A	—	K	T	O	1
									↑	↑						
									確認箇所1	確認箇所2						

確認箇所1：/（スラッシュ）の後2文字目のアルファベット

RまたはGの場合 サービス終了機種です。

HまたはMの場合 引き続き確認箇所2の確認をお願いいたします。

確認箇所2：/（スラッシュ）の後3文字目の数字

7または9以外の場合 サービス終了機種です。

7または9の場合 サービス継続機種です（一部、既にサービス終了している機種もございます）。

サービス終了機種の例	M	B	—	3	6	2	/	1	G	1	A	—	S	F	O	2
	M	B	—	6	0	2	/	1	M	3	A	—	A	A	O	1
	M	B	—	4	0	2	/	1	H	3	A	—	A	A	O	
サービス継続機種の例	M	B	—	4	0	2	/	2	M	9	A	—	R	U	O	1

■ 電源銘板の実例



■ 本件に関するお問い合わせ先

カスタマーサービスセンター TEL: 045-901-2642