

● トラブルシューティング

「点灯しない」

● コード類はしっかり結線されていますか？

付属のコード類すべてが正しく結線されているか、AC用プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

● ランプは取りついていますか？

ランプが、灯体に正しくセットされているか確認してください。

● ランプ交換ドアはしっかり閉まっていますか？

ランプハウスの後部ドアが開いていると、インターロックが作動するので、ランプが点灯しません。後部ドアが開いている場合は閉めてください。

● ヒューズはきれいでいませんか？

電源背面のパネルにあるヒューズホルダーを開けてみてください。
ヒューズが黒くなっていたり、中で断線していたりしませんか？
切れていた場合は新しいヒューズをセットしてください。

電源のヒューズは15Aとなっております。

● 電源・ランプハウスは作動していますか？

電源は、通電表示ランプ(緑)が点灯していますか？

● 通電表示ランプ(緑)が点灯しているのにLAMP ON をしても点灯しない場合

ランプの寿命が考えられます。新品もしくは他のランプに交換してみてください。
それでも点灯しない場合は販売元にお問い合わせください。

● トラブルシューティング

「点灯するが短時間で消灯する」

- ファンに何かがかからんでいませんか？周囲に物を置きすぎたり、風の通りの悪い場所に置いていませんか？

電源内部の温度が上がりすぎていることが考えられます。周囲の風通しを良くしてください。ファンに物がからんだりしていないかよく確認してください。

- ランプが古くなっていませんか？
ランプは消耗品です。所定の時間内でお使いください。点灯するからと言って長時間使用するのは危険です。古くなって点灯しづらくなった場合、新しいランプに交換してください。

以上の内容をためしてもまだ短時間で消灯する場合は、お手数ですが、お買い上の担当者にご連絡ください。

「消耗品」

- ランプ

ランプは消耗品です。所定の時間内でお使いください。

- シャッター羽根

シャッター羽根は消耗品です。

高温で変形する場合がありますが異常ではありません。

万一周囲に当たって開閉に影響が出る場合は手で元に戻してください。

※尚シャッターは非常に薄いため、手を切らないように十分注意してください。

- ミラー及びフィルタ、レンズ、ファイバーなどの光学部品

これらの光学部品の劣化は使用時間や使用環境により異なります。

新しいランプに交換しても初期の光学性能が出ない場合は交換が必要です。